

Niagara

Elektronisk Kontrol

DK

Avanceret Programmering



Dette afsnit er forbeholdt kvalificerede operatører.
Adgang til det avanceret programmeringsmenu kan blive spærret. Kontakt vores kundeservice for yderligere oplysninger.

Bemærk!
Hvis vandkøleren ikke er en WG model, for at bekræfte tryk på  knappen i midten og ikke på  knappen.

For at åbner den avanceret programmeringsmenu

For at kom tilbage til start skærmen

Holde [MENU] knappen ned i mindste 12 sek.

Fra alle steder i avanceret programmering tryk på [MENU] knappen indtil startskærmen vises, eller tryk ikke på nogen knap i mindst 30 sek.

7.1




ENJOY


ændrer velkomst besked


JA

NEJ

En blinkende markør vises

  Knapper 1-2 for at vælger tegn
 Knap til at flytte markøren til næste tegn
For at annullere et tegn placere markøren på tegnet (knap 3) og indtast det nye tegn (mellemrum tegn er efter det lille z).

 Når du har indtastet beskeden, tryk og hold denne knap for at bekræfte (indtil den blinkende markør forsvinder).

 Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.2



SUMMER/WINTER

ændre indstillingen


JA

NEJ

Vandkøleren kan arbejde med to forskellige temperaturindstillinger afhængigt af de lokale klimaforhold, "SUMMER" til varme klimaer og "WINTER" for koldt klima.

  1-2 SUMMER eller WINTER valget

 Tryk for at bekræfte

 Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.3

SUMMER TEMP.



I sommer tilstand, du kan vælge temperaturindstilling for sonden i is banken. Standard Temperaturen er fra fabrikken indstillet til -3°C. Anvend ikke lavere temperaturer medmindre der er nødvendige ved ekstremt varme klimaforhold.

ændrer indstillingen

JA



Knapper 1-2 for at vælge værdi

NEJ

Tryk for at bekræfte

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.4

WINTER TEMP.



I vinter tilstand, du kan vælge temperaturindstilling for sonden i is banken. Standard Temperaturen er fra fabrikken indstillet til +2°C. Anvend ikke højere temperaturer medmindre det er nødvendigt ved ekstrem kolde klimaforhold.

ændre indstillingen

JA



Knapper 1-2 for at vælge værdi

NEJ

Tryk for at bekræfte

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.5

LANGUAGES



Vandkøleren kan kommunikere med brugere på tre sprog: Italiensk (0) - engelsk (1) - TYSK (2) Standardsprog, er italiensk.

ændre indstillingen

JA



Knapper 1-2 for at vælger sproget

NEJ

Tryk for at bekræfte

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.6

DISPENSING TYPE



Valg af vand udlevering. Forudindstillede STORE / SMA doser (værdi 0) eller puls / trykke på udleverings knapperne (værdi 1). Fabrik indstillet værdi er (0). Hvis puls udlevering er valgt (værdi 1), små og store doser indstillinger bliver deaktiveret men dosis indstillinger forbliver gemt i systemets hukommelse.

ændrer indstillingen

JA



Knapper 1-2 for at vælge værdi (0) Dosering (1) Ved at bruge knapperne

NEJ

Tryk for at bekræfte

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.7

EXTRA CC



Dette er en topping-up funktion der anvendes til kulsyreholdige store doser for at forhindre vand fra at overfylde på grund af boblerne. Dispensering er afbrudt nær slutningen, og derefter genoptaget til fuldføre den forudindstillede dosis med mængden af vand (ml) indstillet her. Den fabriksindstillede værdi er 0 ml.

ændre indstillingen

JA



Knapper 1-2 for at vælge værdi (0 - 300 ml)

NEJ

Tryk for at bekræfte

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.8

WASHING HOURS



Denne indstilling repræsenterer det antal timer mellem skylning af det hydrauliske kredsløb. Den bør kun anvendes på kølere, der er forsynet med et effektivt afløbssystem tilsluttet en afløb. Test afløbet med mindst 18 liter vand, inden man bruger denne funktion. Funktionen indstiller det antal timer mellem skylninger fra 1 - 240 timer. Skylning kræver de tre udleverings magnetventiler til at åbne i to minutter hver, den ene efter den anden. En særlig meddelelse vises på displayet. Vandkøleren leveres med vask ikke aktiveret.

ændre indstillingen

JA



Knapper 1-2 for at vælger antal timer (1 - 240)

NEJ

Tryk for at bekræfte

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.12

UV LAMP. ALARM



Dette er en advarsel, der vises, når UV-lampen i udleveringsområdet (eller UV lampen på indløbsfiltret, hvis den er installeret) er næsten slidt op. Den fabriksindstillede værdi er (0), dvs. ingen alarm meddelelse. For at aktivere "UV LAMP" alarmer indtaste en værdi fra 0 til 2000 dage. UV lampen i udleveringsområdet (ekstraudstyr) har en gennemsnitlig levetid på 250 dage (6000 timer). En advarsel informerer, at lampen skal udskiftes, når 90% af sin levetid er bortfaldet.

ændrer indstillingen

JA



Knapper 1-2 for at vælge antal dage (0 - 2000)

NEJ

Tryk for at bekræfte

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

Bemærk! Tælleren skal nulstilles. Se 7.11

7.10

FILTER ALARM



Dette er en advarsel, der vises, når filteret (hvis installeret) har behov for udskiftning. Den fabriksindstillede værdi er 0 liter, dvs. ingen alarm vises. For at bruge "FILTER" alarmer, indstille tælleren til en værdi fra 0 til 20000 L. En advarsel informerer, at filteret snart får brug for udskiftning vises når 90% af dens filtrerende kapacitet er bortfaldet.

ændre indstillingen

JA



Knapper 1-2 for at vælge antal liter (0 - 20000 L)

NEJ

Tryk for at bekræfte

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

Bemærk! Tælleren skal nulstilles. Se 7.13

7.11

DAYS LAMP ON



Dette er tælleren for de dage, UV lampen har været i drift og kan bruges til at afgøre, hvor mange timer der er tilbage inden udskiftning advarselen vises. Denne tæller kan nulstilles.

nulstille tælleren

JA




Tryk og hold ned

NEJ

Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.12 En række skærbilleder vises med hvor meget vand der er blevet indtaget for hver type og dosis; disse værdier kan ikke nulstilles.
Puls-udleveret vand er talt med

 Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.13

PARTIAL LITERS




Denne tæller viser antallet af liter serveret fra samtlige dyser. Det kaldes subtotal tæller, fordi den kan være nulstillet.

nulstil tælleren

JA

 Tryk og hold ned

NEJ


 Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

7.14

TOTAL LITERS



Denne tæller viser det samlede antal liter udleveret af vandkøleren fra datoen for konstruktion. Tælleren kan ikke nulstilles

 Tryk på denne knap for at kom til næste skærm

Displayet vender tilbage til velkomst besked (se Sect. 7.1)