

Connoisseur 825 Quick Start Guide

Operation

1. Tryk på power iconet for at tænde for blenderen. LCD displayet skal lyse og vise navnet 'Blendtec'.
2. Løft lyd-dæmpnings låget.
3. Placer blender kanden på motor basen, vær sikker på at kanden er rigtigt placeret og at låget er sikret.
4. Luk for lyd-dæmper låget.
5. På kontrolpanelet, tryk på nummeret for den ønskede blendcyklus eller puls ikonet
6. Tryk på en vilkårlig cyklus knap for at stoppe en blend cyklus, før den programmerede tid er udløbet.



Automatic Cyklus drift

Din Connoisseur blender er forprogrammeret med flere blenderprofiler, for at hjælpe operatøren med at opnå konsekvent blanding med et minimum af træning, prøve og fejl. Du kan vælge mellem følgende profiler og blandingscykluser:

Multipurpose Profile*

Button 1: Small Milkshake

Button 2: Granita / Medium Milkshake

Button 3: Small Margarita / Ice Cappuccino

Button 4: Medium Smoothie 4

Button 5: Large Smoothie 4

Button 6: Pulse

(*) Når du tænder blenderen for første gang, er dette standardprofilen. For en komplet liste over forudprogrammerede profiler eller cykler, kan du besøge www.blendtec.com.

Puls Funktion

Pulsknappen bruges til hakning, hakning, piskning eller andre korte opgaver, som ikke kræver en lang blandingscyklus. Du kan også Pulse for hurtigt at røre en blanding, før du serverer. Puls indstillingen kører med hastighed 7 og vil kun køre, mens puls-knappen holdes nede. Når knappen slippes, slukker motoren.