

Daglig/ugentlig rengøring af Follett Symphony isdispenser

VIGTIGT INFO: DER MÅ IKKE BRUGES SKURESVMPE, SCRATCHPADS, 3M PADS OG LIGNENDE SKUREPRODUKTER PÅ MASKINENS OVERFLADER.....

Demontering samt rengøring af frontpaneler og ice chute

Tag fat i de nedre hjørner af øvre frontpanel.

Træk det roligt mod dig selv, med et lille ryk.

Løft panelet op og fjern det.



Demonter ice chuten ved at trykke forsigtigt på flapperne.

Øvre frontpanel aftørres med fugtig klud.

Ice chuten vaskes i opvaskemaskine.

NB. Kun industri opvasker på det korte program.



Nedre frontpanel aftørres med en fugtig klud evt. med rengøringsmiddel på.



Demontering samt rengøring af luftfilter og rist.

Risten demonteres ved at skubbe den op,

træk den lidt ud i bunden og så trække den nedad.



Luftfilteret demonteres.

Rist og luftfilter vaskes i opvaskemaskinen.

NB. Kun industri opvasker på det korte program.

