

Brugsanvisning for Tallerkendispenser vogn

1. Brugervejledning
2. Reservedele

1. Brugervejledning.

Justering af fjederbelastning, demonterer 4 stk. skruer i topplade. Fjern tallerkenindsats og træk hele overdelen op. Stil den på gulvet. Er fjederbelastningen for stram, fjern da trækfjeder fra bundskinne og lad den hænge i topskinnen. Løsne antal efter behov, samme antal i begge sider. Efter justering skal løse fjedre hænge indenfor bundskinne ved montering af overdel.

Rengøring: Dispenservognen er fremstillet i rustfast stål og tåler derfor alm. rengøringsmidler. Aftørring med en fugtig klud er normalt tilstrækkeligt. **Advarsel:** Benyt aldrig rindende vand eller højtryksspuler.

2. Reservedele rekvireres ved henvendelse til Palbo Stål A/S på tlf. 66111492 ud fra nedenstående styk- liste.

STYKLISTE

Reservedele	Type	Leverandør
Fjedre store.	1.5x19x146	Palbo Stål A/S
Fjedre små.	1x13x145	Palbo Stål A/S
Kugleleje for styr	6262RS	Palbo Stål A/S

Tallerkenindsats løftes op og afstandsstænger fjernes. Demonter de 4 skruer i toppladen.



Træk overdelen op og stil den på gulvet.



Trækfjeder fjernes fra bundskinne indtil belastningen passer til tallerkner. Husk samme antal begge sider.



De løse fjedre skal være indenfor bundskinne ved montering af overdelen på vognen.

