

## Robot-Cook

### Liste d'erreurs

Affichage	Erreur	Action à entreprendre
Er01	Protection thermique variateur	Attendre que l'appareil ait refroidi; appuyer sur le bouton Arrêt pour la ré initialiser
Er02	Protection thermique moteur	Attendre que l'appareil ait refroidi; tourner plus vite ou utiliser la fonction intermittence OIOI
Er03	Sous-tension secteur	Vérifier la tension d'alimentation de l'appareil
Er04	Incohérence de configuration	Démonter et remonter tous les accessoires; appuyer sur le bouton Arrêt pour la ré initialisation
Er05	Surtension secteur	Vérifier la tension d'alimentation de l'appareil
Er06	Protection thermique carte de commande	Attendre que l'appareil ait refroidi; appuyer sur le bouton Arrêt pour la ré initialisation
Er07	Vérification de la sécurité de cuve	Retirer la cuve et la remettre en place pour ré initialiser les sécurités
Er08	Défaut sécurité (ILS)	Changer les ILS
Er09	Défaut capteur de température n°1	Vérifier les contacts cuve / support moteur (vérifier qu'ils soient propres)
Er10	Défaut capteur de température n°2	Vérifier les contacts cuve / support moteur (vérifier qu'ils soient propres)
Er11	Court circuit capteur de température n°1	Remplacer la cuve chauffante
Er12	Court circuit capteur de température n°2	Remplacer la cuve chauffante
Er13	Défaut système de chauffe	Changer le bloc de sécurité
Er14	Défaut codeur de vitesse	Changer le capteur de vitesse
Er15	Défaut interne au variateur ou capteur de vitesse	Changer le capteur de vitesse / changer le variateur
Er16	Défaut communication entre la carte de commande et le variateur	Débrancher et nettoyer les connecteurs entre le variateur et la carte de commande

### List of errors

Display	Error	Action to take
Er01	Thermal variator cut-out	Allow the machine to cool down; press on the Stop switch to reset
Er02	Thermal motor cut-out	Allow the machine to cool down; run faster or use the intermittent function OIOI
Er03	Low-voltage supply	Check the machine's power supply
Er04	Inconsistente configuration	Dismantle and assemble all accessories; press on the Stop switch to reset
Er05	Over-voltage	Check the machine's power supply
Er06	Thermal cut-out control board	Allow the appliance to cool down; press on the Stop switch to reset
Er07	Checking bowl safety	Remove the bowl then replace it to reset the safety features
Er08	Safety error (reed switch)	Change the reed switches
Er09	Temperature control n°1 error	Check the connection between the heating bowl and the motor block (check if they are cleaned)
Er10	Temperature control n°2 error	Check the connection between the heating bowl and the motor block (check if they are cleaned)
Er11	Temperature control n°1 short circuit	Change the heating bowl
Er12	Temperature control n°2 short circuit	Change the heating bowl
Er13	Heating system error	Change the safty block
Er14	Speed sensor error	Change the speed sensor
Er15	Variator or speed sensor error	Change the speed sensor / Change the variator
Er16	Communication failure between the control board and variator	Disconnect and clean the electric connection between the variator and the control board