

Made in Italy



JC6 26x12	€18.33
JC8 26x12	Ff6440.30
JC10 26x12	89.500.000

JS14 26x16	SK 91-2004 \$26.08
JS16 26x16	30--4200 60211834

SKIFT ETIKETRULLE



1
For at åbne etiket huset, træk opad.



2
Åben bunden ved at trække i bundpladen ved håndtaget.



3
aLøft den inderste bundplade og læg etiketrollen i huset, etiketterne på rullen skal vende opad.

Klik huset på plads.



4
Træk etiketstrimlen ca. 10 cm. Frem og luk den inderste bundplade mellem to etiketter, og luk derefter den yderste bundplade.

TRYKVÆRKS JUSTERING

For at justere trykket på etiketten, løsen skruerne på



6
siden af pistolen og ryk forsigtigt trykværket frem eller tilbage, stram derefter skruerne igen.

SKIFT INDSTILLING

Træk ud i drejknappen og



7
drej til den rette pris kommer frem, skub derefter knappen helt ind på plads igen.

SKIFT FARVERULLE

For at skifte farverulle træk da forsigtigt udad.



9
Tryk forsigtigt som vist for at skifte farverullen.

ONE LINE

Example of layout

SK	1	1	1	1	1
K€	2	2	2	2	2
PO	3	3	3	3	3
FT	4	4	4	4	4
PYB	5	5	5	5	5
\$	6	6	6	6	6
£	7	7	7	7	7
€	8	8	8	8	8
S R	9	9	9	9	9
D H	0	0	0	0	0
L L
J D
K D

4,5 mm

2,3 mm

TWO LINE

Example of layout

SK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
K€	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PYB	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
\$	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
£	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
€	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
S R	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
D H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L L
J D
K D

TOP LINE

4,5 mm

2,3 mm

BOTTOM LINE

4,5 mm

2,3 mm